


ПЕРЕХОДНИК ЛЕВОСТОРОННИЙ СЕРИИ PLUS

PDPLUS-L

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.

Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.




Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus50-50-100-L	Переходник левый 50x50-100 мм "ПЛЮС"	50	50	100	1	0,33	PL0691	PL1618	PL7438	PL5812	PL10525
PDplus50-50-150-L	Переходник левый 50x50-150 мм "ПЛЮС"	50	50	150	1	0,49	PL0692	PL1619	PL7439	PL5813	PL10528
PDplus50-50-200-L	Переходник левый 50x50-200 мм "ПЛЮС"	50	50	200	1	0,66	PL0693	PL1620	PL7440	PL5814	PL10531
PDplus50-50-300-L	Переходник левый 50x50-300 мм "ПЛЮС"	50	50	300	1	1,19	PL0694	PL1621	PL7441	PL5815	PL10642
PDplus50-50-400-L	Переходник левый 50x50-400 мм "ПЛЮС"	50	50	400	1	1,76	PL0695	PL1622	PL7442	PL5816	PL10645
PDplus50-100-150-L	Переходник левый 50x100-150 мм "ПЛЮС"	50	100	150	1	0,40	PL0696	PL1623	PL7443	PL5817	PL10454
PDplus50-100-200-L	Переходник левый 50x100-200 мм "ПЛЮС"	50	100	200	1	0,58	PL0697	PL1624	PL7444	PL5818	PL10457
PDplus50-100-300-L	Переходник левый 50x100-300 мм "ПЛЮС"	50	100	300	1	1,11	PL0698	PL1625	PL7445	PL5819	PL10460
PDplus50-100-400-L	Переходник левый 50x100-400 мм "ПЛЮС"	50	100	400	1	1,67	PL0699	PL1626	PL7446	PL5820	PL10463
PDplus50-100-500-L	Переходник левый 50x100-500 мм "ПЛЮС"	50	100	500	1	2,33	PL0700	PL1627	PL7447	PL5821	PL10466
PDplus50-100-600-L	Переходник левый 50x100-600 мм "ПЛЮС"	50	100	600	1	3,08	PL0701	PL1628	PL7448	PL5822	PL10469
PDplus50-150-200-L	Переходник левый 50x150-200 мм "ПЛЮС"	50	150	200	1	0,48	PL0702	PL1629	PL7449	PL5823	PL10472
PDplus50-150-300-L	Переходник левый 50x150-300 мм "ПЛЮС"	50	150	300	1	0,89	PL0703	PL1630	PL7450	PL5824	PL10475
PDplus50-150-400-L	Переходник левый 50x150-400 мм "ПЛЮС"	50	150	400	1	1,56	PL0704	PL1631	PL7451	PL5825	PL10478
PDplus50-150-500-L	Переходник левый 50x150-500 мм "ПЛЮС"	50	150	500	1	2,22	PL0705	PL1632	PL7452	PL5826	PL10481
PDplus50-150-600-L	Переходник левый 50x150-600 мм "ПЛЮС"	50	150	600	1	2,97	PL0706	PL1633	PL7453	PL5827	PL10484
PDplus50-200-300-L	Переходник левый 50x200-300 мм "ПЛЮС"	50	200	300	1	0,77	PL0707	PL1634	PL7454	PL5828	PL10487
PDplus50-200-400-L	Переходник левый 50x200-400 мм "ПЛЮС"	50	200	400	1	1,43	PL0708	PL1635	PL7455	PL5829	PL10490
PDplus50-200-500-L	Переходник левый 50x200-500 мм "ПЛЮС"	50	200	500	1	2,09	PL0709	PL1636	PL7456	PL5830	PL10493
PDplus50-200-600-L	Переходник левый 50x200-600 мм "ПЛЮС"	50	200	600	1	2,84	PL0710	PL1637	PL7457	PL5831	PL10496
PDplus50-300-400-L	Переходник левый 50x300-400 мм "ПЛЮС"	50	300	400	1	0,96	PL0711	PL1638	PL7458	PL5832	PL10499
PDplus50-300-500-L	Переходник левый 50x300-500 мм "ПЛЮС"	50	300	500	1	1,76	PL0712	PL1639	PL7459	PL5833	PL10502
PDplus50-300-600-L	Переходник левый 50x300-600 мм "ПЛЮС"	50	300	600	1	2,51	PL0713	PL1640	PL7460	PL5834	PL10505
PDplus50-400-500-L	Переходник левый 50x400-500 мм "ПЛЮС"	50	400	500	1	1,15	PL0714	PL1641	PL7461	PL5835	PL10508
PDplus50-400-600-L	Переходник левый 50x400-600 мм "ПЛЮС"	50	400	600	1	2,08	PL0715	PL1642	PL7462	PL5836	PL10511
PDplus50-500-600-L	Переходник левый 50x500-600 мм "ПЛЮС"	50	500	600	1	1,35	PL0716	PL1643	PL7463	PL5837	PL10514
PDplus80-100-150-L	Переходник левый 80x100-150 мм "ПЛЮС"	80	100	150	1	0,50	PL0717	PL1644	PL7464	PL5838	PL10534
PDplus80-100-200-L	Переходник левый 80x100-200 мм "ПЛЮС"	80	100	200	1	0,71	PL0718	PL1645	PL7465	PL5839	PL10537
PDplus80-100-300-L	Переходник левый 80x100-300 мм "ПЛЮС"	80	100	300	1	1,29	PL0719	PL1646	PL7466	PL5840	PL10540
PDplus80-100-400-L	Переходник левый 80x100-400 мм "ПЛЮС"	80	100	400	1	1,91	PL0720	PL1647	PL7467	PL5841	PL10543
PDplus80-100-500-L	Переходник левый 80x100-500 мм "ПЛЮС"	80	100	500	1	2,63	PL0721	PL1648	PL7468	PL5842	PL10546
PDplus80-100-600-L	Переходник левый 80x100-600 мм "ПЛЮС"	80	100	600	1	3,44	PL0722	PL1649	PL7469	PL5843	PL10549
PDplus80-150-200-L	Переходник левый 80x150-200 мм "ПЛЮС"	80	150	200	1	0,58	PL0723	PL1650	PL7470	PL5844	PL10552
PDplus80-150-300-L	Переходник левый 80x150-300 мм "ПЛЮС"	80	150	300	1	1,05	PL0724	PL1651	PL7471	PL5845	PL10555
PDplus80-150-400-L	Переходник левый 80x150-400 мм "ПЛЮС"	80	150	400	1	1,78	PL0725	PL1652	PL7472	PL5846	PL10558
PDplus80-150-500-L	Переходник левый 80x150-500 мм "ПЛЮС"	80	150	500	1	2,49	PL0726	PL1653	PL7473	PL5847	PL10561
PDplus80-150-600-L	Переходник левый 80x150-600 мм "ПЛЮС"	80	150	600	1	3,30	PL0727	PL1654	PL7474	PL5848	PL10564
PDplus80-200-300-L	Переходник левый 80x200-300 мм "ПЛЮС"	80	200	300	1	0,90	PL0728	PL1655	PL7475	PL5849	PL10567
PDplus80-200-400-L	Переходник левый 80x200-400 мм "ПЛЮС"	80	200	400	1	1,62	PL0729	PL1656	PL7476	PL5850	PL10570
PDplus80-200-500-L	Переходник левый 80x200-500 мм "ПЛЮС"	80	200	500	1	2,33	PL0730	PL1657	PL7477	PL5851	PL10573
PDplus80-200-600-L	Переходник левый 80x200-600 мм "ПЛЮС"	80	200	600	1	3,14	PL0731	PL1658	PL7478	PL5852	PL10576
PDplus80-300-400-L	Переходник левый 80x300-400 мм "ПЛЮС"	80	300	400	1	1,09	PL0732	PL1659	PL7479	PL5853	PL10579
PDplus80-300-500-L	Переходник левый 80x300-500 мм "ПЛЮС"	80	300	500	1	1,94	PL0733	PL1660	PL7480	PL5854	PL10582
PDplus80-300-600-L	Переходник левый 80x300-600 мм "ПЛЮС"	80	300	600	1	2,75	PL0734	PL1661	PL7481	PL5855	PL10585
PDplus80-400-500-L	Переходник левый 80x400-500 мм "ПЛЮС"	80	400	500	1	1,28	PL0735	PL1662	PL7482	PL5856	PL10588
PDplus80-400-600-L	Переходник левый 80x400-600 мм "ПЛЮС"	80	400	600	1	2,27	PL0736	PL1663	PL7483	PL5857	PL10591
PDplus80-500-600-L	Переходник левый 80x500-600 мм "ПЛЮС"	80	500	600	1	1,48	PL0737	PL1664	PL7484	PL5858	PL10594
PDplus100-100-150-L	Переходник левый 100x100-150 мм "ПЛЮС"	100	100	150	1	0,57	PL0738	PL1665	PL7485	PL5859	PL10391
PDplus100-100-200-L	Переходник левый 100x100-200 мм "ПЛЮС"	100	100	200	1	0,80	PL0739	PL1666	PL7486	PL5860	PL10394
PDplus100-100-300-L	Переходник левый 100x100-300 мм "ПЛЮС"	100	100	300	1	1,42	PL0740	PL1667	PL5098	PL5861	PL10397
PDplus100-100-400-L	Переходник левый 100x100-400 мм "ПЛЮС"	100	100	400	1	2,08	PL0741	PL1668	PL7487	PL5862	PL10400
PDplus100-100-500-L	Переходник левый 100x100-500 мм "ПЛЮС"	100	100	500	1	2,83	PL0742	PL1669	PL7488	PL5863	PL10403
PDplus100-100-600-L	Переходник левый 100x100-600 мм "ПЛЮС"	100	100	600	1	3,68	PL0743	PL1670	PL7489	PL5864	PL10406
PDplus100-150-200-L	Переходник левый 100x150-200 мм "ПЛЮС"	100	150	200	1	0,65	PL0744	PL1671	PL7490	PL5865	PL10409

Артикул	Наименование	H	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PDplus100-150-300-L	Переходник левый 100x150-300 мм "ПЛЮС"	100	150	300	1	1,16	PL0745	PL1672	PL7491	PL5866	PL10412
PDplus100-150-400-L	Переходник левый 100x150-400 мм "ПЛЮС"	100	150	400	1	1,92	PL0746	PL1673	PL7492	PL5867	PL10415
PDplus100-150-500-L	Переходник левый 100x150-500 мм "ПЛЮС"	100	150	500	1	2,68	PL0747	PL1674	PL7493	PL5868	PL10418
PDplus100-150-600-L	Переходник левый 100x150-600 мм "ПЛЮС"	100	150	600	1	3,52	PL0748	PL1675	PL7494	PL5869	PL10421
PDplus100-200-300-L	Переходник левый 100x200-300 мм "ПЛЮС"	100	200	300	1	0,99	PL0749	PL1676	PL7495	PL5870	PL10424
PDplus100-200-400-L	Переходник левый 100x200-400 мм "ПЛЮС"	100	200	400	1	1,75	PL0750	PL1677	PL7496	PL5871	PL10427
PDplus100-200-500-L	Переходник левый 100x200-500 мм "ПЛЮС"	100	200	500	1	2,50	PL0751	PL1678	PL7497	PL5872	PL10430
PDplus100-200-600-L	Переходник левый 100x200-600 мм "ПЛЮС"	100	200	600	1	3,34	PL0752	PL1679	PL7498	PL5873	PL10433
PDplus100-300-400-L	Переходник левый 100x300-400 мм "ПЛЮС"	100	300	400	1	1,18	PL0753	PL1680	PL7499	PL5874	PL10436
PDplus100-300-500-L	Переходник левый 100x300-500 мм "ПЛЮС"	100	300	500	1	2,07	PL0754	PL1681	PL7500	PL5875	PL10439
PDplus100-300-600-L	Переходник левый 100x300-600 мм "ПЛЮС"	100	300	600	1	2,92	PL0755	PL1682	PL7501	PL5876	PL10442
PDplus100-400-500-L	Переходник левый 100x400-500 мм "ПЛЮС"	100	400	500	1	1,37	PL0756	PL1683	PL7502	PL5877	PL10445
PDplus100-400-600-L	Переходник левый 100x400-600 мм "ПЛЮС"	100	400	600	1	2,39	PL0757	PL1684	PL7503	PL5878	PL10448
PDplus100-500-600-L	Переходник левый 100x500-600 мм "ПЛЮС"	100	500	600	1	1,57	PL0758	PL1685	PL7504	PL5879	PL10451

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОСТОРОННЕГО СЕРИИ PLUS KPDPLUS-L

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.



Артикул	Наименование	A	B	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
KPDplus50-100-L	Крышка переходника левого 50-100 мм "ПЛЮС"	50	100	0,8	0,1	PL0969	PL1898	PL7678	PL6606	PL11133
KPDplus50-150-L	Крышка переходника левого 50-150 мм "ПЛЮС"	50	150	0,8	0,17	PL0970	PL1899	PL7679	PL6607	PL11136
KPDplus50-200-L	Крышка переходника левого 50-200 мм "ПЛЮС"	50	200	1	0,33	PL0971	PL1900	PL7680	PL6608	PL11241
KPDplus50-300-L	Крышка переходника левого 50-300 мм "ПЛЮС"	50	300	1	0,61	PL0972	PL1901	PL7681	PL6609	PL11243
KPDplus50-400-L	Крышка переходника левого 50-400 мм "ПЛЮС"	50	400	1	0,97	PL0973	PL1902	PL7682	PL6610	PL11246
KPDplus100-150-L	Крышка переходника левого 100-150 мм "ПЛЮС"	100	150	0,8	0,18	PL0974	PL1903	PL7683	PL6611	PL11188
KPDplus100-200-L	Крышка переходника левого 100-200 мм "ПЛЮС"	100	200	1	0,23	PL0975	PL1904	PL7684	PL6612	PL11124
KPDplus100-300-L	Крышка переходника левого 100-300 мм "ПЛЮС"	100	300	1	0,57	PL0976	PL1905	PL7685	PL6613	PL11190
KPDplus100-400-L	Крышка переходника левого 100-400 мм "ПЛЮС"	100	400	1	0,93	PL0977	PL1906	PL7686	PL6614	PL11193
KPDplus100-500-L	Крышка переходника левого 100-500 мм "ПЛЮС"	100	500	1	1,37	PL0978	PL1907	PL7687	PL6615	PL11196
KPDplus100-600-L	Крышка переходника левого 100-600 мм "ПЛЮС"	100	600	1	1,89	PL0979	PL1908	PL7688	PL6616	PL11199
KPDplus150-200-L	Крышка переходника левого 150-200 мм "ПЛЮС"	150	200	1	0,23	PL0980	PL1909	PL7689	PL6617	PL11202
KPDplus150-300-L	Крышка переходника левого 150-300 мм "ПЛЮС"	150	300	1	0,51	PL0981	PL1910	PL7690	PL6618	PL11204
KPDplus150-400-L	Крышка переходника левого 150-400 мм "ПЛЮС"	150	400	1	0,87	PL0982	PL1911	PL7691	PL6619	PL11207
KPDplus150-500-L	Крышка переходника левого 150-500 мм "ПЛЮС"	150	500	1	1,31	PL0983	PL1912	PL7692	PL6620	PL11210
KPDplus150-600-L	Крышка переходника левого 150-600 мм "ПЛЮС"	150	600	1	1,83	PL0984	PL1913	PL7693	PL6621	PL11213
KPDplus200-300-L	Крышка переходника левого 200-300 мм "ПЛЮС"	200	300	1	0,43	PL0985	PL1914	PL7694	PL6622	PL11216
KPDplus200-400-L	Крышка переходника левого 200-400 мм "ПЛЮС"	200	400	1	0,79	PL0986	PL1915	PL7695	PL6623	PL11219
KPDplus200-500-L	Крышка переходника левого 200-500 мм "ПЛЮС"	200	500	1	1,24	PL0987	PL1916	PL7696	PL6624	PL11222
KPDplus200-600-L	Крышка переходника левого 200-600 мм "ПЛЮС"	200	600	1	1,76	PL0988	PL1917	PL7697	PL6625	PL11225
KPDplus300-400-L	Крышка переходника левого 300-400 мм "ПЛЮС"	300	400	1	0,58	PL0989	PL1918	PL7698	PL6626	PL11228
KPDplus300-500-L	Крышка переходника левого 300-500 мм "ПЛЮС"	300	500	1	1,02	PL0990	PL1919	PL7699	PL6627	PL11128
KPDplus300-600-L	Крышка переходника левого 300-600 мм "ПЛЮС"	300	600	1	1,54	PL0991	PL1920	PL7700	PL6628	PL11130
KPDplus400-500-L	Крышка переходника левого 400-500 мм "ПЛЮС"	400	500	1	0,72	PL0992	PL1921	PL7701	PL6629	PL11131
KPDplus400-600-L	Крышка переходника левого 400-600 мм "ПЛЮС"	400	600	1	1,24	PL0993	PL1922	PL7702	PL6630	PL11235
KPDplus500-600-L	Крышка переходника левого 500-600 мм "ПЛЮС"	500	600	1	0,87	PL0994	PL1923	PL7703	PL6631	PL11238

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг